

Manuale impugnatura Brava wireless.

Anno 2025-05

Manuale d'Uso

generaldaspirazione.com



INDICE

1.	Informazioni generali di sicurezza	4
1.1.	Segnali di sicurezza e pericolo	4
1.2.	Raccomandazione d'uso	4
1.3.	Identificazione del produttore	5
1.4.	Composizione Manuale e modalità di consultazione	6
2.	Descrizione del prodotto	6
2.1.	Denominazione	6
2.2.	Caratteristiche Tecniche	6
2.3.	Contenuto della confezione.....	6
3.	Movimentazione e disimballo	7
4.	Istruzioni di montaggio	7
4.1.	Installazione con ghiera filettata	7
4.2.	Installazione con innesto rapido	7
5.	Messa in servizio.....	8
5.1.	Programmazione dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Smart8	
5.2.	Reset dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Smart.....	8
5.3.	Programmazione dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Wireless/Intelligence/Total – IWS – Ricevitore Wireless Esterno	8
5.4.	Reset dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Wireless/Intelligence/Total – IWS – Ricevitore Wireless Esterno	8
6.	Manutenzione	9
6.1.	Sostituzione delle batterie	9
7.	Inconvenienti, cause e rimedi	10
8.	Riparazioni	10
9.	Messa fuori servizio e smaltimento	10
10.	Dichiarazione di conformità CE	11

1. Informazioni generali di sicurezza



Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare le operazioni di movimentazione disimballo, installazione, utilizzo, manutenzione e messa fuori servizio della Centralina Aspirapolvere Residenziale.

1.1. Segnali di sicurezza e pericolo

I seguenti segnali risultano utilizzati nel manuale e applicati sull'apparecchiatura, per mettere in evidenza quelle operazioni che gli addetti che interagiscono con l'impianto devono osservare scrupolosamente per salvaguardare la propria sicurezza e quella dell'impianto.



CAUTELA: Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non incorrere in incidente e/o provocare danni economici



CLASSE III: Indica la classe di isolamento del prodotto



NOTE: Indica informazioni tecniche da non trascurare e di particolare importanza

1.2. Raccomandazione d'uso

- L'impugnatura Brava Wireless è destinata per l'utilizzo di impianti aspirapolvere centralizzati.
- Non utilizzare l'impugnatura Brava Wireless per usi impropri. Non aspirare braci, mozziconi di sigaretta ancora accesi, prodotti o materiali infiammabili che possono provocare fiamme nel serbatoio di raccolta della polvere, materiali con alto rischio di esplosione o materiali singolarmente inerti, ma che miscelati tra di loro possono provocare reazioni chimiche pericolose.
- Non riporre l'impugnatura Brava Wireless in luoghi in cui possa venire a contatto con liquidi, spruzzi d'acqua, pioggia, ecc., oppure in ambienti con alto tasso di umidità.
- Non esporre l'impugnatura Brava Wireless a fonti di calore.
- In caso di inutilizzo per un periodo prolungato è consigliato rimuovere le batterie.
- Le batterie esauste vanno rimosse nel minor tempo possibile e smaltite in modo appropriato.
- Mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non ostruire l'ingresso dell'impugnatura Brava Wireless aspirando panni, fogli di carta o materiale in genere di grosse dimensioni.
- Non rivolgere l'impugnatura in direzione di persone e/o animali.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata dai bambini di 8 anni di età ed oltre, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, con mancanza di esperienza e/o competenze insufficienti se sono controllati e/o istruiti per l'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro e di comprendere i rischi legati. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchiatura non deve essere effettuata dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare solo ricambi originali.

1.3. Identificazione del produttore

General D'Aspirazione dal 1974 progetta e produce impianti di aspirazione polvere centralizzati per uso residenziale, commerciale ed industriale, lavorando ogni giorno con un'unica importante missione: migliorare l'aria che respiriamo ed avere più tempo per noi stessi, attraverso sistemi brevettati di aspirazione polvere centralizzati di alta qualità.



General D'Aspirazione sas
Via del Lavoro 9/11 - San Mauro Pascoli FC
Mod. Brava Wireless - S/N 25027001
Power: +10dBm - Mhz: 433,83/434,02



La targhetta identificativa è sul fianco destro della centrale. All'atto di qualsiasi richiesta di assistenza tecnica il cliente è pregato di rilevare e trasmettere al costruttore, oltre al tipo di problema riscontrato, anche tutti i dati relativi alla macchina rilevabili sempre dalla targhetta identificativa, e cioè:

- modello di apparecchiatura
- numero di serie

Dati del PRODUTTORE

GENERAL D'ASPIRAZIONE - Via del Lavoro, 9/11 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)

www.generaldaspirazione.com



IMPORTANTE

Per qualsiasi necessità inerenti all'installazione, l'uso, la manutenzione e/o la richiesta di parti di ricambio, il cliente è pregato di rivolgersi al produttore i cui dati identificativi sono presenti sull'apparecchiatura riportati sulle targhette identificative.

1.4. Composizione Manuale e modalità di consultazione

Il presente manuale d'installazione uso e manutenzione, redatto in lingua originale italiano, è composto da capitoli suddivisi in paragrafi, entrambi sono identificati da una numerazione progressiva all'inizio di ogni argomento.

L'indice generale contempla la dislocazione dei capitoli e dei paragrafi facilitandone la ricerca. I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale per contraddistinguere ed evidenziare parti di testo particolarmente importanti e da non trascurare:



PERICOLO - ATTENZIONE

Indica situazioni di grave pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente a rischio la sicurezza e la salute delle persone.



CAUTELA

Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati a non incorrere in incidenti e/o provocare danni economici.



IMPORTANTE

Indica informazioni tecniche da non trascurare e di particolare importanza.

Le descrizioni e le illustrazioni presenti nel manuale non sono impegnative.

General D'Aspirazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportuno, senza l'obbligo di preavviso.

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo documento senza il consenso del Produttore.

2. Descrizione del prodotto

2.1. Denominazione

L'impugnatura Brava Wireless è stata progettata e realizzata esclusivamente come accessorio per gli impianti d'aspirapolvere centralizzati. L'impugnatura deve essere collegata ad un tubo di lavoro e ad una prolunga telescopica/fissa o ad altro accessorio per effettuare le operazioni di pulizia. È possibile aspirare polvere e corpi solidi di ridotte dimensioni.

La centrale aspirante viene attivata e disattivata premendo l'apposito tasto, mantenendo il tubo flessibile collegato alle apposite prese d'aspirazione.

2.2. Caratteristiche Tecniche

Banda operativa: 433,82Mhz – 434,02Mhz

Potenza di segnale: +10dBm

Alimentazione: Nr. 2 batterie stilo tipo

2.3. Contenuto della confezione

- Impugnatura Brava Wireless
- Ghiera filettata o adattatore per iFlex (in funzione del codice ordinato)
- Anello blocca ghiera
- Nr. 2 batterie stilo tipo AA (già inserite nell'impugnatura)
- Manuale di istruzioni

3. Movimentazione e disimballo

L'impugnatura Brava Wireless viene spedita all'interno di un imballo in cartone per proteggerla durante la fase di trasporto e consegna.

Si raccomanda di non rimuovere l'imballaggio fino alla messa in funzione dell'impugnatura Brava Wireless.

All'atto della consegna è necessario controllare immediatamente la conformità e l'integrità del materiale con il trasportatore per non dare luogo a contestazioni per danni non attribuibili al trasporto.

Se si riscontrano danni all'apparecchiatura è necessario attenersi a quanto segue:

- annotare sul Documento di Trasporto (copia del vettore) il tipo di danno
- inviare al trasportatore per lettera raccomandata la richiesta di rimborso danni entro due giorni
- contattare il Servizio Assistenza del costruttore per gli eventuali pezzi da sostituire

4. Istruzioni di montaggio



ATTENZIONE: seguire le istruzioni sotto riportate per una corretta installazione dell'impugnatura

4.1. Installazione con ghiera filettata

1. Inserire l'anello blocca ghiera sull'estremità del tubo flessibile con i dentini rivolti verso l'esterno.
2. Avvitare la Ghiera filettata sull'estremità del tubo flessibile in senso antiorario.
3. Inserire la ghiera all'interno dell'impugnatura poi inserire l'anello blocca ghiera accoppiando i due dentini laterali nelle apposite sedi.



4.2. Installazione con innesto rapido

L'impugnatura è già assemblata con la Ghiera per innesto rapido. Sarà sufficiente inserirla al manicotto sul tubo flessibile lavoro per utilizzare l'impianto.



5. Messa in servizio

L'impugnatura Brava Wireless deve essere programmata solo per la prima accensione. In caso di sostituzione delle batterie o mancanza di corrente alla centrale aspirante la programmazione non verrà persa.



Importante

Prima di procedere alla programmazione estrarre la linguetta di protezione delle batterie.

5.1. Programmazione dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Smart

1. Scollegare la centrale dall'alimentazione elettrica
 2. Alimentare la centrale aspirante
 3. Mantenere premuto il tasto dell'impugnatura fino all'accensione del led verde sottostante e rilasciare il tasto
 4. Premere nuovamente il tasto solo una volta (un impulso)
 5. Il codice è stato memorizzato
- (Le operazioni 3 e 4 vanno completate entro 60 secondi da quando si alimenta la centrale)

5.2. Reset dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Smart

1. Scollegare la centrale dall'alimentazione elettrica
 2. Alimentare la centrale aspirante
 3. Mantenere premuto il tasto dell'impugnatura fino all'accensione del led verde sottostante e continuare a tenere premuto fino allo spegnimento dello stesso.
 4. Rilasciare quindi il tasto e premerlo nuovamente solo una volta (un impulso)
 5. Tutti i codici sono stati cancellati
- (Le operazioni 3 e 4 vanno completate entro 60 secondi da quando si alimenta la centrale)

5.3. Programmazione dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Wireless/Intelligence/Total – IWS – Ricevitore Wireless Esterno

1. Scollegare la centrale dall'alimentazione elettrica
 2. Mantenere premuto il tasto dell'impugnatura fino all'accensione del led verde sottostante e rilasciare il tasto
 3. Alimentare la centrale aspirante
 4. Premere nuovamente il tasto solo una volta (un impulso)
 5. Il codice è stato memorizzato
- (Le operazioni 3 e 4 vanno completate entro 20 secondi da quando si alimenta la centrale)

5.4. Reset dell'impugnatura Brava Wireless con centrale aspirante serie Wireless/Intelligence/Total – IWS – Ricevitore Wireless Esterno

1. Scollegare la centrale dall'alimentazione elettrica
 2. Mantenere premuto il tasto dell'impugnatura fino all'accensione del led verde sottostante e continuare a tenere premuto fino allo spegnimento dello stesso.
 3. Mantenendo premuto il tasto alimentare la centrale aspirante
 4. Rilasciare quindi il tasto e premerlo nuovamente solo una volta (un impulso)
 5. Tutti i codici sono stati cancellati
- (Le operazioni 3 e 4 vanno completate entro 20 secondi da quando si alimenta la centrale)

6. Manutenzione

L'impugnatura Brava Wireless non necessita di manutenzioni particolari, sarà solo necessario sostituire le batterie quando si esauriscono.

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto.

6.1. Sostituzione delle batterie

1. Svitare le due viti che bloccano il coperchio al corpo, quindi sfilare il coperchio in avanti.
2. Procedere con la sostituzione delle batterie
3. Richiudere il coperchio facendo attenzione che il tasto ON/OFF non esca dall'apposita sede sul coperchio.
4. Avvitare le due viti che bloccano il coperchio al corpo, non è necessario serrare in modo eccessivo le viti.



Importante

Durante le operazioni per il cambio delle pile non intervenire in alcun modo sul circuito elettrico sottostante.



7. Inconvenienti, cause e rimedi

Guasto	Cause	Rimedi
Il led non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Batterie scariche• Guasto scheda trasmittente	<ul style="list-style-type: none">➤ Sostituire le batterie stilo tipo AA➤ Contattare centro assistenza
Il led si accende ma la centrale non parte	<ul style="list-style-type: none">• L'impugnatura non è stata configurata con la centrale• Guasto alla scheda trasmittente• Guasto alla centrale	<ul style="list-style-type: none">➤ Accertarsi di aver opportunamente programmato l'impugnatura Brava Wireless con la centrale aspirante➤ Contattare centro assistenza

8. Riparazioni



È assolutamente vietato effettuare sulla centrale aspirante riparazioni e/o manutenzioni non autorizzate in questo manuale.

Tutti gli interventi di riparazione per guasto o malfunzionamento devono essere eseguiti da personale qualificato del Servizio Assistenza.

Nel caso in cui personale non autorizzato effettui riparazioni o manomissioni, la garanzia sul prodotto decade e solleva il costruttore da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose conseguenti a tale intervento.

9. Messa fuori servizio e smaltimento

Una volta che l'apparecchio ha terminato il suo ciclo di vita e si vuole procedere alla rottamazione, è necessario attenersi alle seguenti istruzioni per la tutela dell'ambiente:



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

10. Dichiarazione di conformità CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
 IL COSTRUTTORE
GENERAL D'ASPIRAZIONE di Bianchi Claudia & C. sas
 Via del Lavoro 9/11 - 47030 San Mauro Pascoli - ITALIA
 Tel. +39 0541 931012 - Fax +39 0541 933763

DICHIARA CHE L'APPARECCHIO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	IMPUGNATURA BRAVA WIRELESS
TIPO	-
MODELLO	Brava Wireless
VARIANTI	-
NUMERO DI SERIE	-
DENOMINAZIONE GENERICA	Impugnatura per aspirapolvere centralizzato
USO PREVISTO/FUNZIONE	Sistema di aspirazione centralizzato per uso residenziale/commerciale
ANNO DI FABBRICAZIONE	2025

Ammesso che sia installato a "Regola d'arte", mantenuto periodicamente, utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso e al manuale di istruzioni fornito dal fabbricante, è conforme alla pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione Europea e, in particolare:

2014/53/UE	RED - DIRETTIVA APPARECCHIATURE RADIO
2014/30/UE	EMC - DIRETTIVA SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
2014/35/UE	LVD - DIRETTIVA BASSA TENSIONE
2011/65/UE	DIRETTIVA RoHS DIRETTIVA LIMITAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Principali requisiti e/o norme di riferimento utilizzate

2014/53/UE	ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2025
2014/30/UE	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN 62233:2008
2014/35/UE	EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1/A2/A14:2019 + A15:2021 EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
2011/65/UE	EN IEC 63000:2018

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

General D'Aspirazioni di Bianchi Claudia & C. sas

Legale rappresentante



San Mauro Pascoli, 22 maggio 2025



General D'Aspirazione s.a.s.

generaldaspirazione.com
+ 39 0541 931012

Via del Lavoro, 9/11 - San Mauro Pascoli - 47030 (FC) Italy